Московский физико-технический институт (государственный университет) Факультет общей и прикладной физики

Вопрос по выбору в 4 семестре (Общая физика: оптика)

Модовый состав лазерного излучения

Работу выполнил: Иванов Кирилл, 625 группа

г. Долгопрудный 2018 год

1. Введение

Лазер — источник квазимонохроматического и узконаправленного высококогерентного потока излучения, работающий за счёт квантово-механического эффекта вынужденного (индущированного) излучения.

Главными элементами лазера являются **оптический резонатор** и расположенная в нём **активная среда**, способная усиливать проходящее через неё излучение.



Рис. 1: Схема лазера

1.1 Квантово-механическое введение

В силу выхода квантовой физики и связанных с ней явлений за рамки нашего курса мы не будем подробно останавливаться на квантово-механических принципах работы лазера.

Если вкратце, то из-за **спонтанного** (самопроизвольного) излучения электронами фотонов с энергией $E=\hbar\omega$ появившиеся частицы света возбуждают атомы, заставляя их переходить на следующий энергетический уровень $E_1=E_0+\hbar\omega$. После взаимодействия других фотонов с уже возбужденными электронами происходит **вынужденное** излучение, после чего атом возвращается в основное состояние. В результате этих процессов возникает электромагнитная волна с частотой $\omega=\frac{E_1-E_0}{\hbar}$, которая усиливается за счёт взаимодействия с активной средой.

Конечно, нужно понимать, что в реальности такие волны являются не монохроматическими с бесконечно узкой линией поглощения/излучения ω , а обладают конечной шириной $\Delta\omega$, которая называемся шириной спектра усиления активной среды лазера (спектра генерации). Она определяется из квантовых и иных характеристик атомов и активной среды.

Вывод показывает, что зависимость интенсивности излучения от частоты имеет форму гауссовой функции со спектром в интервале $\omega \pm \Delta \omega$.

1.2 Роль резонатора

Простейший резонатор представляет собой **интерферометр Фабри–Перо**, состоящий из двух плоских зеркал с высокими коэффициентами отражения, размещённых параллельно друг другу на фиксированном расстоянии. Благодаря наличию активной среды, в резонаторе многократно усиливаются волны, распространяющиеся вдоль оси системы и набирающие за один полный проход резонатора фазу, кратную 2π (т.е. на оптической длине резонатора укладывается целое число полуволн, в системе при этом образуются **стоячие волны**). Таким образом, резонатор обеспечивает создание положительной обратной связи в лазере и превращает его в

генератор излучения. Также в резонаторе происходит накопление энергии излучения и отбор узких резонансных линий из спектра излучения, рождающегося в среде. Одно из зеркал резонатора обычно имеет несколько меньший коэффициент отражения, что позволяет выпускать через него часть излучения в виде узконаправленного высокомонохроматического пучка.

2. Модовый состав лазерного излучения

Модами называют стационарные типы колебаний электромагнитного поля в резонаторе, различающиеся частотой и пространственным распределением амплитуды поля.

Рассмотрим моды в открытом резонаторе Фабри–Перо с плоскими зеркалами, расстояние между которыми равно L. Будем считать, для простоты, что активная среда заполняет весь резонатор и имеет показатель преломления n=1.

2.1 Продольные моды

Будем рассматривать **продольные моды**, т.е. волны, бегущие вдоль оси системы (пусть это будет x). В результате отражения от зеркал мы получаем стоячие волны (см. рис. 2). Они задаются формулой $E \propto \sin \omega t \sin kx$.




Рис. 2: Стоячие волны в плоскопараллельном резонаторе Фабри-Перо

В случае металлических (проводящих) зеркал, электрическое поле на них (т.е. на границе системы, в точках x=0, x=L) обращается в ноль. Из этого условия и формулы выше мы получаем $\sin kx=0 \Rightarrow kL=\pi m$, где m, конечно же, пробегает значения $m=1,2,3,\ldots$. Подставляя волновое число $k=\frac{2\pi}{\lambda}$, мы получаем условие на длину волны:

$$\frac{\lambda}{2} = \frac{L}{m} \tag{1}$$

Тогда нетрудно найти частоты, удовлетворяющие (1). Так как частота световой волны $\omega=2\pi\nu=2\pi\frac{c}{\lambda}$, получаем

$$\omega_m = m \frac{\pi c}{L}$$

Таким образом, мы получаем, что из всей ширины спектра генераций резонатор выделяет дискретный набор узких спектральных линий ω_m , соответствующих колебаниям продольных мод. Эти частоты также называются **собственными**.

2.2 Ширина спектральных линий




Рис. 3: Спектральная ширина собственных частот

Важно заметить, что эти линии не являются монохроматическими, а содержат в себе узкий спектр в интервале $\omega_m \pm \Delta \Omega$, где полуширина резонансного пика $\Delta \Omega$ согласно теории колебаний определяется через добротность системы: $\Delta \Omega \sim \frac{\omega_m}{O}$.

В силу определения добротности резонатора Фабри-Перо, мы получаем

$$Q \sim \frac{2\pi L}{\lambda} \frac{1}{1-\rho} \Rightarrow \Delta\Omega \sim \frac{\omega_m}{Q}$$

График распределения интенсивности мод от частоты представлен на рис. 3. Заметим, что ввиду наличия усиления в активной среде, реальная ширина генерируемых лазером спектральных линий может быть и значительно меньше полученной нами ширины линии пропускания резонатора.

Обратим внимание на то, что из-за квантово-механических эффектов существует такое понятие как **уровень потерь**. Помещая полученные нами спектральные линии под гауссову кривую, упомянутую в пункте 1.1, мы оставляем лишь те их них, которые больше этого уровня (рис. 4).




Рис. 4: Многомодовый спектр излучения лазера

Такой спектр излучения лазера достаточно типичен и называется **многомодовым**. Количество генерируемых мод зависит от соотношения усиления и потерь. Если усиление лишь немного выше уровня потерь, то возможна ситуация, когда будет возбуждена только центральная линия и режим работы лазера будет **одномодовым**. Также одномодовый режим можно получить и иначе, о чем пойдет речь в дальнейшем.

3. Экспериментальный подсчет числа мод

Используем результаты выполненной в семестре лабораторной работы № 4.5.2 («Интерференция лазерного излучения») для экспериментального подсчета числа продольных мод в гелий-неоновом лазере с длиной резонатора порядка $0.2 \div 1$ м.

3.1 Теоретическая подводка

4. Селекция продольных мод

5. Заключение

Использованная литература

- Звелто «Принципы лазеров
- Лабник